

AEG

HET 2-IN-1 LONGLIFE KOOLSTOFFILTER

Biedt duurzame reiniging zonder reinigingsmiddel.



NA 10 TOT 20 GEBRUIKSUREN

Reiniging van het filter met de hand of in de vaatwasser.

Reinig uw 2-in-1 filter als het vuil zichtbaar te veel wordt. Dit zou, afhankelijk van het voedsel dat u kookt, ongeveer elke 10 tot 20 uur van gebruik moeten zijn. Als u kookt met veel olie of vet, kunt u overwegen het filter vaker te reinigen. Reinig het met de hand in warm water met een zachte spons zonder vaatwasmiddel. Of doe het in de vaatwasser op een temperatuur van 65 tot 70 °C (programma langer dan 90 minuten) zonder vaatwasmiddel en zonder vaat in dezelfde lading. Het filter moet worden gedroogd voordat het weer in het apparaat wordt geplaatst.

Drogen kan door de filters gedurende 20 tot 30 minuten in het midden van de oven op een rooster te leggen op 70° met functie onder/bovenwarmte.



NA 100 GEBRUIKSUREN

Regenereren van de geurfunctie van het filter.

De kookplaat heeft een ingebouwde teller die u eraan herinnert dat u het filter moet regenereren. Na 100 gebruiksuren begint de filterindicator te knipperen om aan te geven dat het tijd is om het filter te regenereren.

Reinig uw 2-in-1 filter zoals hiernaast beschreven (normale reiniging) om het vuil en vet te verwijderen. Of plaats het in de vaatwasser op een temperatuur van 65 tot 70 °C (programma langer dan 90 minuten) zonder vaatwasmiddel en zonder vaat in dezelfde lading.

Plaats het filter vervolgens 60 minuten op een rooster in het midden van de oven op functie onder/bovenwarmte 80 tot 110 °C om te regenereren. Daarna kan u het filter terugplaatsen in de kookplaat. Het maximaal aantal regeneratiecycli is zeven. Hierna moet het filter worden vervangen.